

Báo cáo Phân tích Lỗi Quang (Optical Failure Analysis)

Tiêu đề: OE Report - Phân tích hiện tượng mờ ảnh / lệch trục thấu kính (Lens Misalignment)

Dự án / Build: [Tên Dự án] - Module Camera

Người thực hiện: OE Team / [Tên của bạn]

Ngày tạo: [Ngày/Tháng/Năm]

Hiện tượng: Hình ảnh bị mờ góc trên bên phải (Corner Blur), chỉ số MTF không đạt tiêu chuẩn.

Thông số kỹ thuật: Chỉ số MTF thực tế đạt 0.35 (Yêu cầu tiêu chuẩn: ≥ 0.55).

Vị trí lỗi: Cụm thấu kính L2 & Sensor quang học.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause): Keo UV cố định thấu kính bị co ngót không đều trong quá trình sấy (Curing process), dẫn đến lệch trục quang học 0.05mm.

Hướng xử lý (Action Plan):

Hiệu chuẩn lại cường độ chiếu đèn UV và thời gian sấy keo.

Lập lịch Active Alignment (AA) cho máy tra keo tự động.